

PRODUKTBLATT ELADEN.BUSINESS

Mit der intelligenten Ladelösung eLaden.Business der Salzburg AG können Sie das Laden von E-Autos für Ihre Kund:innen, Gäste und Mitarbeiter:innen ohne weiteren Aufwand anbieten.

Ablauf zur Erstellung der Ladelösung eLaden.Business

Der gesamte Prozess umfasst fünf Schritte. Wir bieten Ihnen im gesamten Ablauf vollste Flexibilität.



1. Ladestation auswählen

Zuerst entscheiden Sie sich für eine intelligente, **OCPP-fähige (Open Charge Point Protocol)** Ladestation. Diese erlaubt die Abrechnung und das Management Ihrer Ladevorgänge. Sie können die Ladestation **bei einem ausgewählten Elektrofachbetrieb** kaufen.

Die folgenden Wallboxmodelle entsprechen den Einbindungsstandards der Salzburg AG, um die Ladestation/en in das IT- und Backendsystem der Salzburg AG zu integrieren. Die ausgewählte Wallbox erfüllt die zählertechnische Voraussetzung (ME- oder MID-Zähler) und entspricht dem österreichischen Eichrecht. Für die Einhaltung der gültigen Eichvorschriften ist der/die Kund:in als Ladestationsinhaber:in verantwortlich. **Bitte beachten Sie, dass Ladestationen, welche vor 2018 hergestellt wurden, nicht eingebunden werden können.**

AC-Ladestationen

Hersteller	Produktname	Typenbezeichnung	Bauart	Ladepunkte	Socket/Kabel
Keba	P40 Pro	KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R1111BL0-W/B	Wallbox	1	Kabel 6m
Keba	P40 Pro	KC-P40-32EU0-S0S3ALP0-LS1R1111BL0-WH00/BK00	Wallbox	1	Socket
Keba	P40 Pro ohne LTE nur in Verbindung mit M20	KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R1101BL0-W/B	Wallbox	1	Kabel 6m
Keba	P40 Pro ohne LTE nur in Verbindung mit M20	KC-P40-32EU0-S0S3ALP0-LS1R1101BL0-WH00/BK00	Wallbox	1	Socket
Schrack	i-CHARGE CION Pro E	EMCIONE5CO	Wallbox	1	Kabel 5m
Schrack	i-CHARGE CION Pro E	EMCIONE5PO	Wallbox	1	Socket
PCE	PRI:Charger	3801000-a (anthrazit) und 380100-w (weiß)	Wallbox	1	Socket
PCE	Twinbox GTB+	353984PER	Wallbox	2	Socket
PCE	Ladesäule LS4	353565ER	Ladesäule	2	Socket

2. Abrechnung konfigurieren

Nachdem Sie eine Ladestation ausgewählt haben, können Sie entscheiden, **wie Sie das Produkt eLaden.Business am besten nutzen möchten**. Um die für Sie am besten geeignete Lösung zu finden, müssen Sie sich **zwei Fragen stellen**:

- **Wer soll Zugang zu Ihrer Ladestation haben:** Jeder oder nur ein begrenzter, definierter Personenkreis?
- **Welches Ziel verfolgen Sie mit der Ladestation:** Wollen Sie zusätzliche Gewinne erzielen oder die Lademöglichkeit als Benefit für Ihre Kund:innen/Mitarbeiter:innen anbieten?

Ihre Antworten und Bedürfnisse entscheiden,

- welche Zahlungsmöglichkeiten Sie anbieten (Salzburg AG Ladekarte/Chip, Salzburg AG Stromladen App, Ladekarte von Roaming-Partner der Salzburg AG, Direktzahlung per Kreditkarte oder Paypal)
- ob die Ladestation/en online angezeigt wird/werden
- welcher Ladetarif für Sie am besten passt

In jedem Fall können Sie optional den Zugang zum Monitoring-System für einen laufenden Überblick der Ladevorgänge nutzen oder die Kombination Monitoring mit Datenexport, um die Ladedaten für die Weiterverarbeitung in Ihr Buchhaltungssystem zu exportieren.

Hinweis: Folgende Voraussetzungen sind für die Abrechnung notwendig:

- Freiflächen: Internetanbindung (LTE) per SIM-Karte auf Freiflächen.
- Tiefgaragen: Die technischen Voraussetzungen müssen (im Zuge eines Bestandschecks) vorab geklärt werden.

Nach der Montage und der Einbindung der Ladestation/en steht Ihnen eLaden.Business zur Verfügung. Die Ladevorgänge werden dann von der Salzburg AG **direkt mit den Ladenden abgerechnet**. Dabei kommt der **von Ihnen festgelegte Ladetarif** zur Anwendung.

Die Rückvergütung der Umsatzerlöse aus den Ladevorgängen durch die Salzburg AG erfolgt in Form einer Gutschrift bis zum 30. des Folgemonats. Den verbrauchten Strom bezahlen Sie zu Ihren üblichen Konditionen im Rahmen der normalen Stromabrechnung.

3. Ladekarte/n ohne Abrechnung bestellen

Wir empfehlen Ihnen, zum Dienstleistungsvertrag eLaden.Business eine oder mehrere Ladekarten mitzubestellen.

Wir bieten eine speziell konfigurierte Salzburg AG öffentliche Ladekarte an, welche das Laden bei Ihrer/n Ladestation/en ohne Verrechnung ermöglicht (z. B. Ladestationbesitzer:in – Sie selbst). Zusätzlich können Sie öffentliche Ladekarten der Salzburg AG für Ihre Mitarbeiter:innen bestellen. Mehr Informationen zu den Salzburg AG öffentlichen Ladentarifen finden Sie im Produktblatt Stromladen Ladetarife.

Hinweis: Bei Verwendung von Fremdkarten anderer Anbieter an Ihrer Ladestation gelten die Tarife und Konditionen des jeweiligen Fremdanbieters. Die Verrechnung mit dem Endkunden erfolgt nicht nach den Salzburg AG Ladentarifen.

4. Vorkonfiguration Ladepunkt/e

Um alle gewünschten Funktionen der Ladestation/en nutzen zu können, ist vor der Inbetriebnahme eine einmalige Vorkonfiguration erforderlich. Diese wird von unserem Partner, der TSS Telco Sales Service GmbH, durchgeführt.

5. Einbindung Ladepunkt/e

Nach erfolgreicher Montage und Vorkonfiguration erscheint die Ladestation im Backendsystem der Salzburg AG und wird eingebunden. Nach Abschluss der Einbindung wird der/die Kund:in informiert. Anschließend ist die Ladestation betriebsbereit und kann zum Laden von Elektrofahrzeugen genutzt werden.

Entgelt für eLaden.Business

Das monatliche Entgelt unterliegt einer indexbasierten Änderung. Die Indexierung erfolgt laut der, in den AGB eLaden.Business beschriebenen Berechnungsmethodik. Grundlage der Berechnung ist der von der Statistik Austria veröffentlichte Verbraucherpreisindex 2020 („VPI 2020“). Das monatliche Entgelt wird auf 2 Nachkommastellen gerundet.

Index-Ausgangswerte gemäß Pkt. 5.3. „AGB eLaden.Business“:

Der Index-Ausgangswert für das monatliche Entgelt beträgt: VPI 2020: 130,0

Stand: Oktober 2026, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation

Firmensitz: Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg, Österreich, T +43 662 8884-0, office@salzburg-ag.at, www.salzburg-ag.at,
UID: ATU33790403, Offenlegung nach § 14 UGB: Aktiengesellschaft, Salzburg, Landesgericht Salzburg, Firmenbuch: FN 51350s